

# Bará

[www.baracemento.com.ar](http://www.baracemento.com.ar)  
[info@baracemento.com.ar](mailto:info@baracemento.com.ar)

## Manual de colocación y Mantenimiento

### **Colocación:**

Recomendamos la utilización de Cal Milagro para una mejor adherencia de la pieza, de no llegar a disponer de espacio o espesor hacerlo mediante Klaucol

- Piezas Pesadas – Utilización de Klaucol para piezas pesadas Flex
  - Piezas Livianas – Utilización de Klaucol tradicional Flex
  - Aplicar Klaucol tanto en la carpeta como en la contra-cara de la pieza.
  - Ver llanas
- 
- Distribuya el pegamento con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta.
  - Pinte la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas, con una lechinada bien espesa constituida por:
    - Dos (2) partes de cemento de albañilería.
    - Una (1) parte de agua.
  - \* Evite manchar la cara vista de la placa con la lechinada\*
  - Luego coloque las placas sobre la mezcla de asiento y llévelas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo. No va a tener inconvenientes pues son de alta resistencia. (Tenga en cuenta dejar el espacio para la junta.)
  - Aconsejamos utilizar pegamento de marcas reconocidas.

### **Durante la colocación:**

Evite el contacto de los pisos con maderas mojadas, hierros oxidados o pinturas. Tenga especial cuidado en el tomado de juntas sobre losetas rústicas en general y no impregne la superficie del piso con la pastina o mezcla de las juntas.

- Utilizar guantes y calzado libre de polvo al momento de colocar las placas e ir colocando de atrás hacia delante en sentido donde uno se va ir para no pisar el revestimiento.

### **Uso de Llanas:**

- Utilización de Llana de 12 para las piezas mas pesadas
- Utilización de Llana de 0.9 para las piezas mas livianas

**Junta:**

Elaborar la junta con Pastina y empastinar en tandas de 1mt<sup>2</sup> e ir limpiando el excedente sin dejar que secar. (Utilizacion de espatula o Pistola e ir limpiando la pieza con trapo seco) – Posible uso de salle tipo leche para la realización de las juntas

De llegar a manchar la pieza, es posible quitar la misma con jabon blanco o una lija 220 – 250 pasandola sobre la superficie muy suavemente.

**Traslado de Revestimientos:**

Para prevenir posibles desperfectos como roturas, fisuras o saltaduras en las placas, recomendamos lo siguiente:

- Ubique el material cerca del lugar de colocación, evitando así el manipuleo innecesario. En caso de trasladarlo con una carretilla sugerimos acondicionar sobre base de cartón.
- Si se prevé almacenamiento prolongado, lo aconsejable son los lugares cubiertos.
- El apilamiento de las placas debe realizarse "cara vista con cara vista", evitando agruparlas de canto.
- Es imprescindible preservar la integridad de las placas durante el manipuleo, como así también evitar los contactos con líquidos, pinturas, óxidos, maderas húmedas, etc, que puedan manchar la superficie.

**Etapas de colocación y sellado:**

- Colocar el Revestimiento. (Usar calzado y guantes libre de polvo)
- Barrer el lugar
- Lavar el revestimiento con agua jabonosa (agua y pan de jabón blanco en un balde) mediante una esponja no muy cargada de jabon.- Repetir este proceso 2-3 veces con trapeador y dejar reposar.
- Una vez aplicado el jabon , dejar reposar aproximadamente 30 minutos por mano y retirar con abundante agua. Repetir la operación nuevamente. cuantas más veces se realice, mejor quedará impermeabilizado el piso.
- Una vez terminada la etapa de limpieza , es necesario que el piso este nuevamente seco y sin resto alguno de jabón. Si quedaran sitios en los cuales halla una capa espesa de jabón, quitarlo con agua.
- Esperar que seque, aplicar 1 mano de sellador con un pasa cera, esperando una hora. (No cargar con mucho sellador el pasa cera)

- Empastinar con una espátula e ir limpiando los excedentes de pastina con trapo seco a medida que se va realizando dicho trabajo. (Intentar no manchar las piezas no dejar que seque la pastina)

- Aplicar el sellador nuevamente las veces que uno crea necesario.

De llegar a manchar la pieza, es posible quitar la misma con jabón blanco o una lija 220 250 pasándola sobre la superficie muy suavemente.

### **Mantenimiento del Revestimiento:**

Aplicación de Cerámicol o Bricol incoloro en un balde y trapear una vez cada dos semanas para su mantenimiento o aplicar jabón blanco.

### **Rendimiento del Sellador:**

- Impermeabilizante – 1lts - 10mt<sup>2</sup> (Dos manos)

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve etapa luego de la colocación. Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento, el piso va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo caracteriza. El mosaico tiene colores mate, aunque con el paso del tiempo y bajo la acción del rozamiento, el aspecto del material variará avivándose el color y adquiriendo un efecto pulido. El mantenimiento y encerado prolonga la vida del piso.

-----  
NO SE RECOMIENDA DEJAR EL REVESTIMIENTO SIN SELLADOR YA QUE  
AL  
SER UNA SUPERFICIE POROSA ABSORBE LIQUIDOS DE CUALQUIER TIPO  
SIN  
PODER POSTERIORMENTE REMOVER LA MANCHA  
NO SE RECOMIENDA APLICAR NINGÚN PRODUCTO SI LA TEMPERATURA  
AMBIENTE ES MENOR A LOS 5° O MAYOR A LOS 35  
-----