

INSTRUCCIONES

DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO REVESTIMIENTO COBOGO



RESPECTO DE LOS REVESTIMIENTOS Y LA ESTRUCTURA

Una pared de bloques no es una estructura portante, es decir, por sí sola no puede soportar cargas estructurales. - Recomendamos construir la misma sujeta a una pared que disponga de un acople lateral o lintel superior cada 2 metros.

Para aumentar la estabilidad de la estructura cada 3 hiladas, recomendamos insertar en el tomado de junta varillas de hierro para suministrar firmeza.

✓ SISTEMAS DE MONTAJE Y MATERIALES

SISTEMA DE MONTAJE: Sistema tradicional con mortero o cemento.

MATERIALES:

- ✓ Cobogos
- ✓ Mortero adhesivo o Cemento.
- ✓ Varillas de acero o hierro.
- ✓ Listones de madera.
- ✓ Espátula
- ✓ Nivel de burbuja
- ✓ Taladro y broca.
- ✓ Esponja

🔧 PROCESO DE COLOCACIÓN

- Colocar listones de madera en el suelo dejando un hueco de la misma anchura que el bloque. Para guiarte con la planeidad del suelo a medida que vas levantando la pared, puedes colocar listones verticales atornillados y haciendo fuerza hacia atrás para sujetar los bloques ya colocados evitando que los mismos se inclinen hacia delante.
- Colocar el primer bloque de la primera hilada, situando una capa de mortero de al menos, 3 cm sobre la junta y el bloque. (Picar el suelo para efectuar un mejor agarre de la primera hilada de bloques en el piso).
- A partir de la segunda hilada, colocar varillas de hierro, tanto verticales como horizontales, para armar la estructura. Debes cubrirlos con cemento - pegamento.
- Cada dos o tres hiladas, crear una sujeción a la pared. Mide a qué altura debe quedar, taladra un orificio y colocar la varilla. Sitúa el bloque y aplica el mortero, cubriendo el tornillo.

🔧 IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO

- Lavar el revestimiento con Jabon Neutro. (2-3 veces con esponja)
- Dejar secar y aplicar el impermeabilizante con una microfibra. (3 manos)
- Aplicar sellador cuando vea el solado opaco.

Es necesario dicha tarea para alargar la vida del revestimiento y evitar la aparición de manchas u hongos en lugares húmedos.

Para mayor información enviar un correo a info@baracemento.com.ar o llamar al 5263.7417

🧱 IMPORTANTE

Se podrá efectuar una aplicación de un adhesivo ligante a los bordes del bloque para que los mismos tengan mejor adherencia al mortero.



- ✓ Diferencias de espesores se podrán subsanar con el tomado de juntas.
- ✓ Por ser un material artesanal se pueden presentar pequeñas variaciones de color
- ✓ La superficie a colocar debe estar nivelada.

GARANTIA

Para conservar la garantía es importante respete las instrucciones de mantenimiento y colocación, de NO respetar dichas recomendaciones hara perder la garantía de producto.

La empresa no se responsabilizara por errores en la colocación o colocaciones incorrectas, recomendamos efectuar el pagado de los productos con personas capacitadas.

De llegar a presentar roturas mayores al 10% del desperdicio calculado, la empresa se hara cargo de las mismas no asi sobre el flete. (Detallar información en Remito)

VERIFICACIÓN DEL ASPECTO ESTÉTICO:

Asegúrese que el material a colocar sea de su agrado y que no posea defectos visibles evidentes, si se detectan problemas de este tipo no inicie la colocación y comuníquese de inmediato con su proveedor. *No se aceptarán reclamos de este tipo una vez colocado el material.*