

INSTRUCCIONES

DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO REVESTIMIENTO HORMIGÓN ENCOFRADO



RESPECTO DE LOS REVESTIMIENTOS

Baldosas de MicroHormigón con texturas y colores superficiales, aptas para revestimiento de pared, fabricadas artesanalmente, lo que hace cada placa única, pudiendo encontrar pequeñas diferencias de colores entre las placas.

COLOCACIÓN DEL PEGAMENTO CEMENTICIO

- Recomendamos utilizar *Mapei o Klaucol para grandes piezas*.
- Aplicar con **llana dentada** de 12cm sobre la placa y la pared.
- El llaneado con dientes **debe ser recto** y en sentido transversal al lado más largo de la placa.

Nunca aplicar el pegamento en forma irregular o sin llana dentada



COLOCACIÓN

Colocar **máximo 4 hiladas** de placas diarias. | Aplicar sobre pared con revoque grueso. (Apto revestimiento)

- Colocar un taco de madera sobre la primera placa a colocar.
- Preparar el pegamento (Klaucol para piezas pesadas o Mapei)
- Colocar el pegamento en la placa/pared.
- Las piezas deberán colocarse respetando una junta mínima de 0.5mm.
- Colocar la placa sobre la pared (al pegarla), **presionar** sobre la misma y **moverla lateralmente**
- Ir llevando a golpe de martillo de goma o puño el aciento de la placa
- Apuntalar las placas por 24hs. Quitar dicho apuntalamiento el día posterior.



ETAPA DE COLOCACIÓN Y SELLADO

Pasos para una correcta colocación:

1. Colocar el Revestimiento.
2. Dejar secar 24hs a 48hs
3. Lavar el revestimiento con Jabón Neutro. (2-3 veces con trapeador y dejar reposar)
4. Terminada la etapa de limpieza, es necesario que el espacio esté seco para impermeabilizar.
5. Aplicar el Sellador antes del tomado de junta 2 veces. (con Microfibra)
6. Realizar tomado de juntas e ir limpiando los excedentes con trapo seco.
7. Volver a aplicar el sellador 1 o 2 manos adicionales.

Para mayor información enviar un correo a info@baracemento.com.ar

NO SE RECOMIENDA DEJAR EL REVESTIMIENTO SIN SELLADOR YA QUE AL SER UNA SUPERFICIE POROSA ABSORBE LIQUIDOS DE CUALQUIER SIPO SIN PODER POSTERIORMENTE REMOVERLOS.

TRASLADO DE LOS REVESTIMIENTOS

Transporte, Manipulación y Almacenamiento de las Placas de Cemento

- Ubique el material cerca del lugar de colocación, evitando así el manipuleo innecesario.
- Si se prevé almacenamiento prolongado, lo aconsejable son lugares cubiertos.
- El apilado de las placas debe realizarse "cara vista con cara vista" de forma vertical
- Evitar el contacto con líquidos

DETALLES

- No forzar las placas por deformaciones de la base o de las propias placas.
- No pegar si se ven defectos en las placas y contactarse con la empresa.
- Las placas pueden presentar diferencias de espesores. (**no rectificadas**)
- Las placas son premoldeados, no esperar una colocación uniforme.
- Simulación de **hormigón encofrado**.
- En exteriores no pegar en días con probabilidad de lluvias
- No limpiar las placas con productos abrasivos
- Recomendamos que antes de comprar las placas visite nuestro Showroom.

GARANTIA

- Para conservar la garantía es importante respete las instrucciones de mantenimiento y colocación, de NO respetar dichas recomendaciones hará perder la garantía de producto.
- La empresa no se responsabiliza por errores en la colocación o colocaciones incorrectas, recomendamos efectuar el pegado de los productos con personas capacitadas.
- De llegar a presentar roturas mayores al 10% del desperdicio calculado, la empresa se hará cargo de las mismas no así sobre el flete. (Detallar información en Remito)

VERIFICACIÓN DEL ASPECTO ESTÉTICO:

Asegúrese que el material a colocar sea de su agrado y que no posea defectos visibles evidentes, si se detectan problemas de este tipo no inicie la colocación y comuníquese de inmediato con su proveedor. **No se aceptarán reclamos de este tipo una vez colocado el material.**